Step 1

Visit **www.3322.net , click on register**

Step 2

Fill in username,email,password and 12digit number "refer to picture below" then click on register. And check your email to confirm the registration.

Step 3

Click on Sign in.

Step 4

Key in your username and password then click on sing in.

Step 5

Click Add hostname.

你好！▬▬▬▬▬ 欢迎来到 3322动态域名！

您当前使用的是 **免费版**，可能在使用过程中发生不稳定，对此表示遗憾。

想使用稳定高效的服务，请 **点击这里升级至专业版或企业版**。

您现在可以使用以下服务：创建动态域名 ｜ 创建静态域名

⊕ 立即创建您的动态域名　　免费用户可创建 1 个二级域名。
如果您想使用自己的顶级域名做为动态域名，请联系我们的客服。

您的域名 **Add Hostname**

域 名	IP	创建时间	更新时间

Step 6

Key in your hostname then click add host.

创建 动态域名

您的域名：[　　　　　] ・ 3322.org ▾

域名为3~30字符（字母、数字、中划线）

泛 域 名：☐ 什么是泛域名？　　**Key in hostname**

IP 地址：175.143.38.188

☐ 我有邮件服务器 什么是邮件服务器？

创建动态域名　　← **add host**

Step 7

After complete step 1 to step 6. Go to DVR main menu, Advanced, then DDNS SETTING. Make sure in Service tap are 3322, Fill in hostname, username and password then click apply.